			- ESPE	CIFICAÇOES
TECLADOS		PRESET	RITMOS	
Superior: 44 Teclas		(upper preset)	Seletores de Ritmos:	
Inferior:	44 Teclas	Piano	Waltz	Rhumba
Pedaleira	13 Teclas	Harpsichord	1.00	Cha-cha
REGISTRAÇÕES		Guitar	Fox-Trot	Tango
		Banjo	Swing	March
Superior:		Mandolin	Rock	Bossa-nova
(Upper keyboard)		Vibraphone	Disco	
Flute 16'		Accordion		
Flute	8'	Cancel 1		
Flute	51/31		Controle de	Variação (Break)
Flute	4'	PERCUSSION:	Volume	ariação (Dicak)
Flute	22/31	Attack 4'.	Tempo	
Flute	2'	Attack 22/3'	Grave (Bass)	
Trombone Clarinet		Attack 2'	Agudo (Trek	
Trumpet	16' 8'	Decay	Liga desliga	Manual (Synchro)
Oboé	8'		Liga desliga	Pedal (Pé)
String	16'	OD CHICAMD 11	Indicador de	Tempo (Down Beat)
String	8'	ORCHESTRAL		
String	4'	MINAMI		
		Upper Flute	PROGRAM	ARPEIO
Inferior:		Upper Orchestra Lower		
(Lower keyboard)			BASS, CHORD	
Flute	8'	Preset	Touch - Ava	nço Manual
Flute	4'	Celeste/coro sinfônico	Finger Chord	I - One finger chord
Diapason	8'	OF LOUIS AND	Memory Ele	tro Chord - Arpejo
Horn	8'	SUSTAIN	Flatra Para	etro Bass- Walking
Čello Cello	8° 4'	Upper	Lietro Dass	Memory Eletro Bass
	4	Lower		
Pedaleira:		Pedal		
(Pedal)		VIBRATO	ELECTRO I	BASS
Bass	16'	Depth	Bass 16'	
Bass	8'	Speed	Bass 8'	
Tuba	16'	Decay	Sustain	

ELECTRO CHORD

Piano Guitar Sustain

ARPEJOS

Arp II Arp II Sustain

CONTROLES

Volume Geral
Volume Preset
Manual Balance
Águdo
Upper Attack
Pedal de Expressão
Led Indicador de Força
Chave Liga-Desliga
Fntrada Auxiliar
Saída Auxiliar
Fusível de Proteção
Chave de Seletora de Voltagem
Entrada para fone de ouvido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada de força: 110-120-220-240 V Potência de saída: 40w (rms) Falantes: 2 woofers 12' 1 Tweeter 4'

Peso: 80kgs

Comprimento 1,10m Largura - 60cm Altura - 96,5cm